

Модел 9530034R04 – инструкция за LED лампа за грил

- LED лампата работи с 3 батерии AAA. Препоръчват се нови батерии.
- Свалете капака и извадете държача на батериите.
- Поставете батериите в държача, като спазвате означенията + и –.
- Поставете държача на батериите, като се уверите, че е правилно подравнен с електрическите контакти.
- Затворете капака на батериите.
- Проверете дали лампата работи, като натиснете бутона в горната ѝ част.
- Ако лампата не свети, извадете държача, завъртете го и го поставете отново, така че да е правилно подравнен с електрическите контакти. Затворете капака на батериите и опитайте отново.
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не смесвайте алкални, стандартни (въглеродно-цинкови) и акумулаторни (никел-кадмиеви) батерии.
- Изваждайте батериите, когато съхранявате продукта за по-дълго време.
- Избягвайте контакт с вода, тъй като влагата може да повреди LED лампата.

МОНТИРАНЕ НА ЛАМПАТА:

1. Оставете грила да изстине напълно, преди да монтирате лампата.
2. Повдигнете капака на грила до напълно отворено положение.
3. Освободете гъвкавата червена лента от двата фиксиращи щифта.
4. Поставете лампата на дръжката на място, където няма да пречи при нормална работа и ще позволява капакът да се затваря, без да удря предната част на грила.
5. Прекарайте червената лента около дръжката, без да я пристягате силно. Когато е опъната, закачете я отново за двата щифта. Затворете бавно капака, за да проверите, че лампата не пречи.
6. Включвайте и изключвайте лампата с бутона в горната ѝ част. Дебелите ръкавици може да затруднят натискането му.

Вижте илюстрацията на последната страница.

