

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

BG

Контакт с таймер, седмичен, цифров, IP44

4730423-03 – FKEF4



ВАЖНО

- Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и указанията за безопасност, за да избегнете евентуални щети или наранявания.
- Запазете това ръководство, за да можете да го прочетете отново по всяко време!
- Това ръководство е част от продукта и съдържа важни указания за пускането му в действие и за работата с него.
- Ако предадете продукта на други лица, не забравяйте да им дадете и това ръководство.
- Съдържанието на това ръководство е защитено с авторско право и не може да бъде възпроизвеждано без писменото съгласие на FK technics, spol. s r.o.

ВНИМАНИЕ

- Използвайте устройството само по предназначение, като спазвате техническите му характеристики. Претоварване или по-високо напрежение може да го повреди.
- Уредът трябва да се монтира само от квалифицирано лице.
- FK technics, spol. s r.o. не носи отговорност за евентуални щети, причинени от неправилно боравене с продукта.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Този електронен таймер със седмичен цикъл е подходящ за влажни помещения и за употреба на открито, тъй като е защитен от пръскаща вода и прах.

ПРЕДИ УПОТРЕБА:

Ако дисплейт не работи, включете FKEF4 в контакт 230VAC и я оставете да се зарежда. След около 2 часа дисплейт светва и FKEF4 е напълно функционална. За пълно зареждане я оставете в контакта около 12 часа.

ВЪВЕДЕНИЕ:

1. FKEF4 има общо 20 настройваеми времеви програми (ON-ВКЛЮЧЕНО / OFF-ИЗКЛЮЧЕНО).
2. Възможност за ръчно или автоматично управление (ON/AUTO/OFF).
3. 12/24-часовият цикъл се сменя с превключвател.
4. Възможност за настройка на лято часово време.
5. Освен това са налични 16 комбинации от дни или блокове от дни:

Пн (MO), Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд	- един ден от седмицата
Пн (MO), Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд	- всеки ден (цялата седмица)
Пн (MO), Вт, Ср, Чт, Пт	- само в работни дни
Сб (SA), Нд	- само през уикенда
Пн (MO), Вт, Ср, Чт, Пт, Сб	- в работни дни и в събота
Пн (MO), Ср, Пт	- само в понеделник, сряда и петък
Вт (TU), Чт, Сб	- само във вторник, четвъртък и събота
Пн (MO), Вт, Ср	- от понеделник до сряда
Чт (TH), Пт, Сб	- от четвъртък до събота
Пн, Ср, Пт, Нд	- понеделник, сряда, петък и неделя

ИНСТАЛИРАНЕ

1. Включете FKEF4 в контакт 230VAC.
2. Оставете я да се зарежда около 12 часа.
3. След зареждането изтрийте цялата запамената информация, като натиснете бутона **MASTER CLEAR** с остър предмет, например молив или химикалка.
4. FKEF4 вече е готова за настройка и употреба.

НАСТРОЙКА НА ТОЧНОТО ВРЕМЕ

1. Натиснете бутона **SET** – на дисплея започва да мига „WEEK“; с „+“ или „-“ изберете деня от седмицата. При следващо натискане на **SET** започва да мига „HOUR“; с „+“ или „-“ настройте часа. При следващо натискане на **SET** започва да мига „MINUTE“; с „+“ или „-“ настройте минутите.
2. С натискане на **SET** завършете настройката на времето.

НАСТРОЙКА НА БЛОКОВЕ

1. Натиснете „+“ или „-“, за да влезете в настройката на програмите или на обратното броене. На дисплея се показва: 1on-1off-2on-2off-...d on-d off
2. Настройте първата програма „1on“ – на дисплея се показва --:---. При натискане на **SET** на дисплея мига „WEEK“; с „+“ или „-“ задайте желаната програма (MO TU WE TH FR SA SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU, MO TU WE TH FR, SA SU, MO TU WE TH FR SA, MO WE FR, TU TH SA, MO TU WE, TH FR SA, MO WE FR SU)
3. При натискане на **SET** на дисплея започва да мига „HOUR“; с „+“ или „-“ настройте часа. При следващо натискане на **SET** започва да мига „MINUTE“; с „+“ или „-“ настройте минутите.

4. С натискане на **SET** влезте в настройката на „1on“. С **ON/AUTO/OFF** можете да изтриете или нулирате.
5. С натискане на „+“ влезте в настройката на „1off“. С **ON/AUTO/OFF** можете да изтриете или нулирате.
6. С натискане на **CLOCK** се връщате в нормален режим.
7. Могат да се зададат най-много 20 програми (групи).

ВАЖНО: програмираните групи работят само в режим AUTO!

НАСТРОЙКА НА ОБРАТНО БРОЕНЕ

D ON – в този режим изходът е под напрежение от включването на функцията до края на обратното броене.

D OFF – в този режим изходът е без напрежение при старта на обратното броене и под напрежение след края му.

1. Натиснете „+“ или „-“, за да влезете в настройката на обратното броене (вж. НАСТРОЙКА НА БЛОКОВЕ); на дисплея трябва да се покаже „d on“ или „d off“.
2. Натиснете **SET** – на дисплея започва да мига „ON/OFF“; изберете с „+“ или „-“. При следващо натискане на **SET** започва да мига „HOUR“; с „+“ или „-“ настройте часовете (0-99). При следващо натискане на **SET** започва да мига „MINUTE“; с „+“ или „-“ настройте минутите (0-59). При следващо натискане на **SET** започва да мига „SECOND“; с „+“ или „-“ настройте секундите (0-59).
3. С натискане на **SET** завършете настройката.
4. С натискане на **CD** стартирайте обратното броене.
5. С натискане на **CD** по време на обратното броене го спирате и се връщате към предишната му настройка.

ВАЖНО: Обратното броене работи само в режим AUTO!

RANDOM (случайно включване)

1. Натиснете **ON/AUTO/OFF** до режим OFF, след това натиснете отново **ON/AUTO/OFF** до режим AUTO.
2. Натиснете RND – на дисплея се показва „R“.

Тази функция е активна в интервала 18:00 – 6:00; през това време контактът се включва случайно на интервали 1-30 минути включен и 60-120 минути изключен.

СЪВЕТ: След като изпробвате зададените програми, уверете се, че настройките не се дублират, особено ако използвате избор по блокове.

НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИЯТА ON / AUTO / OFF

1. Натиснете **ON/AUTO/OFF** и изберете един от трите режима.
2. Надпис MANUAL ON – контактът е постоянно включен. MANUAL OFF – контактът е постоянно изключен. AUTO – контактът работи според зададените програми.
3. След превключване от MANUAL на AUTO FKEF4 запазва настройката от режим MANUAL (включено или изключено) до следващото програмно превключване.

12/24-ЧАСОВ РЕЖИМ

Задръжте **CLOCK** за 3 сек. – на дисплея се показва „AM/PM“ за 12-часов режим. Задръжте **CLOCK** за 3 сек. за 24-часов режим.

ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ

1. Натиснете едновременно **ON/AUTO/OFF** и **CD** – на дисплея се показва „S“.
2. Часовникът ще показва с един час повече.
3. С повторно натискане на бутоните времето се връща към първоначалното.

ВНИМАНИЕ!

Не използвайте уреда в контакти със защита, по-голяма от 16A. Индуктивни товари могат да се превключват до макс. 2A. Винаги проверявайте дали щепселът на уреда е изцяло пъхнат в изхода на FKEF4. Ако FKEF4 трябва да се почисти, изключете я и я почистете със суха кърпа. Не оставяйте включените електроуреди без надзор. **ПАЗЕТЕ FKEF4 ОТ ВОДА И НЕ Я ПОЧИСТВАЙТЕ С РАЗТВОРИТЕЛИ!!**

БУТОН ЗА КОРЕКЦИЯ

С бутона RES/RCL изтривате току-що зададената стойност, но не цялата памет. Бутонът RANDOM работи в режим AUTO; на дисплея се показва „RANDOM“. При активиране на тази функция уредът се включва случайно за случайно време от 0-32 мин. в интервала от 18:00 до 6:00.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Продуктът съответства на всички основни приложими европейски стандарти, които могат да бъдат предоставени при поискване.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Неработещият продукт трябва да се изхвърли съгласно действащите разпоредби за опазване на околната среда!

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

- Работно напрежение: 230 V / 50 Hz
- Макс. комутирана мощност: 3600 W
- Макс. комутиран ток: 16 A (2 A)
- Най-кратко време на превключване: 1 минута
- Точност: ± 1 минута/месец
- Степен на защита: IP44
- Работна температура: -10 до +40 °C
- Размери без щепсела (Д x Ш x В): 157 x 75 x 45 mm

**Производител:**

FK technics, spol. s r.o.
Hartigova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



MADE IN CHINA

ВЕРСИЯ: 1024