

BG

## Дефектнотокова защита 16A

### ВАЖНО

Преди да използвате продукта, прочетете тази инструкция и указанията за безопасност. Запазете тази инструкция, за да можете да я прочетете отново по всяко време! Инструкцията е част от продукта и съдържа важни указания за пускането му в експлоатация и за работа с него. Ако предадете продукта на други лица, предайте им и тази инструкция.

Съдържанието на тази инструкция е защитено с авторско право и не може да се възпроизвежда без писменото съгласие на FK technics, spol. s r.o.

### ВНИМАНИЕ

Използвайте устройството само по предназначение и в съответствие с техническите му характеристики. Претоварване или по-високо напрежение може да го повреди.

Монтажът се извършва само от квалифицирано лице. FK technics, spol. s r.o. не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене с продукта.

### Инструкция за работа:

1. Включете защитата в контакта.
2. Натиснете **RESET**. Червеният индикатор светва.
3. За да извършите тест, натиснете бутона **TEST**. Ако тестът е успешен, червеният индикатор угасва.
4. Натиснете **RESET**. Защитата е готова за употреба.
5. Включете уреда, който искате да защитите.
6. Ако тестът не е успешен, не използвайте защитата.

- Работно напрежение: 230 V / 50 Hz
- Макс. натоварване: 3600 W
- Макс. ток към уреда: 16 A
- Ток на задействане: 30 mA
- Време за реакция: 30 ms
- Работна температура: -25 до +40 °C
- Размери без щепсела: 103 x 49 x 82 mm

**код: 4739425**[www.fkt.cz](http://www.fkt.cz)

Производител: FK technics, spol. s r.o., Koněvova 1883/62, 130 00 Praha 3, CZ, Произведено в Китай

