

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА КАПКОВ ТЕСТЕР DUKE Cu

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕДТА (mg/l)

- 1) Изплакнете добре съда и капачката с изследваната вода.
- 2) Напълнете съда с изследваната вода до маркировката.
- 3) Добавете 5 капки от реагента **Cu**.
- 4) Затворете съда с капачката и разклатете.
- 5) Сравнете полученото оцветяване с цветните кръгчета (стандартите) и определете съдържанието на мед (числото до кръгчето).
- 6) При сравняването дръжте съда **без капачката на 3 – 5 см над** бялото поле между стандартите и, гледайки отгоре, намерете стандарта със същия интензитет на цвета. Ако интензитетът е между два стандарта, преценете резултата в този интервал.

Бележки:

Шишенцето с капкомер винаги дръжте вертикално, с дъното нагоре.

При определянето на медта търсете стандарта със същия интензитет на оцветяване. Тук може отчасти да се прояви влиянието на осветлението или на субективното възприятие. Затова се препоръчва първо да определите стандартите, които са явно по-слаби и явно по-силни. Правилният резултат е между тях.

СРАВНЯВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА:

- **при слънчево време** навън на сянка (достатъчно е слънцето да е зад гърба ви) или в сграда до прозорец.
- **при облачно време** само навън, с лице към светлината, като картата се накланя така, че да отразява светлина към дъното на съда и върху нея да не пада сянка от ръката със съда.

СЪХРАНЕНИЕ:

Тестерът се съхранява в оригиналната опаковка на хладно и сухо място (5 – 20 °C), отделно от храни, напитки и фуражи.

ПОДДРЪЖКА:

Съдовете и капачките се измиват с чиста вода **веднага след употреба**. Препоръчва се съдовете редовно да се измиват със сапунен разтвор, след което да се изплакнат добре.

ВНИМАНИЕ:

Не оставяйте излишно тестера на слънце! Затваряйте шишенцето с реагента веднага след употреба.

Замърсяването на съдовете може да повлияе на точността на измерването.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

24 месеца от датата на производство.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РЕАГЕНТА И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Реагентът Cu не е класифициран като опасен.

Съхранявайте тестера на място, недостъпно за деца.

При работа с реагентите не яжте, не пийте и не пушете.

При контакт с кожата измийте мястото с вода и сапун.

При случайно попадане в очите веднага ги промивайте отворени със струя чиста вода. При поглъщане изплакнете устата с вода и изпийте около половин литър вода. Не предизвиквайте повръщане и потърсете лекар.