

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА СЪТЛБА ЗА БАСЕЙН DELUXE С ПЛАСТМАСОВИ КОМПОНЕНТИ

Преди монтажа на сътлбата, моля, запознайте се със следните указания:

- ☐ Прочетете внимателно инструкцията за монтаж.
- ☐ Определете мястото за влизане и излизане от басейна. Съобразно него регулирайте дължината на входното рамо на сътлбата.
- ☐ Сътлбата трябва да стои върху твърда и гладка повърхност, за да бъде стабилна.
- ☐ Сътлбата не трябва да се използва едновременно от повече от едно лице. ТОВАРОНОСИМОСТТА НА СЪТЛБАТА Е 100 KG.
- ☐ При качване и слизане винаги бъдете с лице към сътлбата; не я клатете и не се люлейте върху нея.
- ☐ Никога не се гмуркайте и не скачайте в басейна директно от сътлбата.
- ☐ Никога не плувайте под сътлбата или в пространството между нея и стената на басейна. Съществува опасност от удавяне.
- ☐ Когато не използвате сътлбата, я отстранете от басейна. Никога не я оставяйте на достъпно за деца място.
- ☐ Преди използване проверявайте всички части на сътлбата.
- ☐ Когато басейнът не се използва, препоръчваме да почистите и подсушите сътлбата и да я съхранявате извън обсега на деца.
- ☐ Не използвайте сътлбата за цели, различни от предназначението ѝ.
- ☐ Качването и слизането на лица с ограничена подвижност и малки деца е разрешено само с придружаване (помощ) от физически и психически дееспособни лица.

СГЛОБЯВАНЕ


СТЪПКА 1: РЕГУЛИРАЙТЕ ДЪЛЖИНАТА НА ПРАВИТЕ КРАКА И СГЛОБЕТЕ КРАКАТА

Сътлбата е предназначена за надземни басейни с максимална височина на стената 123 cm и е конструирана така, че след лесна модификация да може да се използва и при вкопани басейни. Ако басейнът ви е надземен, преминете към стъпка 2.


ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА СЪТЛБАТА ЗА ВКОПАНИ БАСЕЙНИ:

За да бъде безопасна, сътлбата трябва да има еднакъв наклон на двете страни - входната и изходната - спрямо хоризонталната равнина. Според мястото на монтаж регулирайте дължината на единия чифт крака [2], така че сътлбата да стои хоризонтално. При определяне на крайната дължина отчетете дебелината на материала на долната опорна пета [4] - приблизително 10 mm (Фиг. 1). Измерете и маркирайте мястото на рязане. По-добре измерете два пъти, преди да отрежете краката!


С ножовка за метал отрежете излишната част от краката (Фиг. 2). На разстояние 20 mm от отрязаните краища пробийте отвор $\varnothing 7$ mm (Фиг. 3a), разположен перпендикулярно на останалите отвори в краката (Фиг. 3b).




Фиг. 1



Фиг. 2



Фиг. 3b




Фиг. 3a

СТЪПКА 2: МОНТИРАЙТЕ ПЛАСТМАСОВИТЕ СЪПАЛА КЪМ КРАКАТА

ЗАБЕЛЕЖКА: Работете от долния край на краката нагоре. Уверете се, че всички съпала са ориентирани еднакво спрямо краката. След монтажа съпалата не могат да бъдат демонтирани без повреда. Краката са симетрични, но двата им отвора (за ръкохватката и платформата) трябва да сочат нагоре (Фиг. 5).

Поставете двете половини на скобата [7] върху крака [2] при шампованата вдлъбнатина (Фиг. 4) и ги фиксирайте с гумения O-пръстен. Притиснете съпалото [6] отгоре върху скобата, докато заключващите елементи на скобата преминат зад горния ръб на отвора на съпалото. Продължете съпало по съпало от долния край на краката нагоре.



Фиг. 4

СТЪПКА 3: МОНТИРАЙТЕ ПЛАСТМАСОВИТЕ ОПОРНИ ПЕТИ

Поставете пластмасовите опорни пети [4] върху долните краища на краката [2] и ги закрепете с болтове [12] и гайки [14] (Фиг. 5).


СТЪПКА 4: СВЪРЖЕТЕ РЪКОХВАТКИТЕ НА СЪЛБАТА С КРАКАТА

Прокарайте краката с монтираните пластмасови стъпала през платформата [5] и ги вкарайте в пластмасовите ръкохватки [1] (Фиг. 6). Закрепете платформата с болтове [11] и глухи гайки [13], а пластмасовите ръкохватки - с болтове [12] и гайки [14].


СТЪПКА 5: ЗАКРЕПЕТЕ СЪЛБАТА КЪМ СТАБИЛИЗИРАЩАТА ОПОРА

Вземете стабилизиращата опора [3] и я поставете до пластмасовите опорни пети [4], насочена към вътрешността на стълбата. Подравнете отворите на опората [3] с отворите в петите [4]. След центриране свържете частите с болтове [10] и глухи гайки [13] (Фиг. 7).


Стълбата вече е готова за употреба.



Фиг. 5



Фиг. 6



Фиг. 7

УПОТРЕБА

Стълбата е предназначена за използване в надземни и частично вкопани басейни. Стабилизиращата опора усилва конструкцията на рамото на стълбата, което е предназначено за скъсяване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставяйте стълбата в басейна така, че стабилизиращата опора да бъде от външната страна на басейна. При обратно поставяне съществува опасност от повреждане на фолиото.


От съображения за безопасност и практичност не оставяйте стълбата ненужно в басейна. Използвайте я само за необходимото време, когато се къпете. Когато басейнът не се използва, почистете и подсушете стълбата и я съхранявайте извън обсега на деца.

Ако за химическата поддръжка на водата използвате кислородна химия, корозията на стълбата се ускорява. В този случай частта, която ще бъде в контакт с водата в басейна, трябва да се обработи допълнително с подходящо покритие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БОЯДИСАНИЯ ВАРИАНТ: Стълбата не е изработена от неръждаем материал и под въздействието на химическите препарати може да възникне корозия. Проверявайте я периодично и при признаци на корозия нанесете подходящо антикорозионно покритие (използван цвят RAL 9016).
ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА ЕВЕНТУАЛНА КОРОЗИЯ НА СТОМАНЕНИТЕ ТРЪБИ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕРЪЖДАЕМИЯ ВАРИАНТ: Не препоръчваме този тип стълба за басейни, в които дезинфекцията на водата се извършва чрез електролиза на сол (система за солна вода). Продължителната употреба при такава обработка може да съкрати експлоатационния живот на материалите, от които е изработена стълбата.

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТТА	БР.
14	Гайка M6	8
13	Глуха гайка M8	6
12	Болт M6x35	8
11	Болт M8x40	4
10	Болт M8x55	2
9	Гумена капачка	2
8	О-пръстен	12
7	Скоба - половина	24
6	Пластмасово стъпало 48	6
5	Платформа 460x460 mm	1
4	Пластмасова опорна пета	4
3	Стабилизираща опора	1
2	Крак	4
1	Пластмасова дъга/ръкохватка	2



Производител: Mountfield a.s., Mirošovická 697, Mnichovice, CZ-25164 | mountfield@mountfield.cz | www.mountfield.cz